

# KARTA GWARANCYJNA

Urządzenie: **PARALIZATOR KOLTER-GUARD  
POWER MAX**

*data sprzedaży  
podpis sprzedawcy  
pieczęć sklepu*

Data przyjęcia	Data wydania	Rodzaj uszkodzenia	Rodzaj uszkodzenia

Dystrybutor w Polsce:



ul. Kopernika 2  
42-200 Częstochowa  
tel. 034/ 310 60 00

[www.bron.pl](http://www.bron.pl)

Instrukcja obsługi

karta gwarancyjna

## PARALIZATOR KOLTER-GUARD POWER MAX



**broń.pl**

LIDER SPRZEDAŻY BRONI BEZ ZEZWOLEŃ

# INSTRUKCJA OBSŁUGI PARALIZATOR KOLTER-GUARD POWER MAX

## PRZED UŻYCIEM PARALIZATORA NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI.

Wysoka moc paralizatora POWER MAX umożliwia jego zastosowanie przez profesjonalistów. Urządzenie działa skutecznie na ludzi oraz dzikie zwierzęta. Nawet grube skórzane ubranie nie ochroni napastnika przed silnym impulsem elektrycznym. Jednocześnie użytkownik nie jest narażony na zwrotne porażenie, nawet jeśli będzie w kontakcie dotykowym z napastnikiem.

**UWAGA!** PPOWER MAX jest skutecznym środkiem obronnym, dlatego proszę przechowywać go z dala od dzieci oraz innych niepowołanych osób.

Nie używać paralizatora wobec dzieci, osób chorych lub starszych oraz kobiet w ciąży.

Urządzenie służy wyłącznie do obrony.

## SCHEMAT



## WARUNKI GWARANCJI

**UWAGA! W PRZYPADKU POSŁUGIWANIA SIĘ URZĄDZENIEM NIEZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM I OPISEM W INSTRUKCJI, PRODUCENT NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE SZKODY, OBRAŻENIA, USZKODZENIA BRONI LUB OBRAŻENIA UŻYTKOWNIKA. TYM SAMYM WSZELKIE PRETENSJE, PRAWA CZY ROSZCZENIA REKLAMACYJNE NATYCHMIAST WYGASAJĄ!**

1. Producent udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Bez wypełnionej poprawnie i ostemplowanej karty gwarancyjnej producent nie będzie uwzględniał reklamacji.
3. Producent / Importer zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie sprzętu na prawach gwarancji, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna.
4. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie do 30 dni od dostarczenia sprzętu do serwisu gwarancyjnego.
5. Kupujący przy odbiorze sprzętu zobowiązany jest sprawdzić jego kompletny stan, działanie itp.
6. Adres serwisu gwarancyjnego znajduje się na karcie gwarancyjnej.
7. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy liczony od dnia dostarczenia sprzętu do punktu napraw do dnia wyznaczonego terminu jej wykonania.
8. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji, transportu, samowolnego naprawiania lub przeróbek wyrobu oraz dodatkowo wszelkie uszkodzenia mechaniczne.
9. Powyższe przyczyny oraz dokonanie naprawy przez osoby nieuprawnione mogą spowodować utratę gwarancji.
10. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej jak zjawiska atmosferyczne, powodzie, pożary itp.
11. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
12. Reklamacje dot. niekompletnego wyposażenia nie będą uznawane.

**WSZELKIE PRÓBY INGERENCJI MECHANICZNEJ SĄ ZABRONIONE I MOGĄ POCIĄGNĄĆ ZA SOBĄ KONSEKWENCJE PRAWNE ORAZ UTRATĘ GWARANCJI!**

## WARUNKI DOSTARCZANIA PRZESYŁEK REKLAMACYJNYCH DO SERWISU

1. Obowiązek dostarczenia reklamowanego towaru do serwisu spoczywa na kliencie.
2. W przesyłce koniecznie znaleźć się musi:  
opis uszkodzenia, dowód zakupu, oryginalna karta gwarancyjna z datą sprzedaży oraz pieczęcią firmową, dokładny adres nadawcy i nr telefonu.
3. Przesyłka powinna być odpowiednio zabezpieczona na czas transportu.
4. W przypadku braku opisu usterki towar nie będzie przekazywany do serwisu.
5. Nie odpowiadamy za uszkodzenia towaru powstałe na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas transportu.
6. Przesyłki dostarczone na koszt odbiorcy nie będą odbierane.
7. Produkt sprawny technicznie dostarczony do serwisu w celu naprawy (jako niesprawny) zostaje zwrócony na koszt nadawcy z doliczeniem kosztów przelądu.
8. Przy uzasadnionej reklamacji towar po naprawie gwarancyjnej zostanie zwrócony na koszt firmy Kolter.

## Odpowiedzialność:

Posiadacz broni ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za skutki jej użycia oraz następstwa zaniedbań i zaniechań związanych z jej posiadaniem i przechowywaniem. Urządzenie należy przechowywać poza zasięgiem osób niepełnoletnich. Nie należy testować urządzenia na osobach postronnych oraz zwierzętach. Produkt należy używać jedynie do obrony osobistej. Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie lub innych płynach. Do urządzenia nie wolno wlewać żadnych płynów. Podczas pracy urządzenie generuje prąd, dlatego nie należy go używać w otoczeniu materiałów łatwopalnych. Modyfikowanie urządzenia może spowodować jego uszkodzenie lub spowodować jego nieprawidłowe działanie. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu.



Hobby4Men.com

wiatrowki.pl  
SPOLECZNOŚĆ MIŁOŚNIKÓW STRZELECTWA



## WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

**UWAGA!** Sznurek na nadgarstek 2. jest połączony ze sztyftem którego wyciągnięcie uniemożliwia użycie paralizatora! Chroni to użytkownika przed niepowołanym użyciem np. gdy napastnik wyrwie paralizator z ręki. Ponowne włożenie sztyftu aż do końca umożliwi ponowne zadziałanie urządzenia.

**UWAGA!** Należy zwracać uwagę, aby żadną częścią ciała nie wejść w obręb niebezpiecznej strefy działania prądu oznaczonej na schemacie. Nie stosowanie się do tego ostrzeżenia może spowodować porażenie użytkownika prądem.

## WKŁADANIE BATERII

To urządzenie jest zasilane dwiema bateriami 9V. Należy stosować wyłącznie wysokiej jakości baterie alkaliczne ENERGIZER 6LR61. Baterie mają szacunkowy okres przydatności do 4 lat, gdy urządzenie nie jest używane.

- upewnij się że urządzenie jest wyłączone (włącznik 1. na pozycji OFF)
- wyciągnij także zawleczkę 2. , aby zapewnić sobie maksymalne bezpieczeństwo
- otwórz pokrywę komory baterii w kierunku pokazanym na schemacie 3., wywierając jednocześnie lekki nacisk w miejscu na pokrywie oznaczonym strzałką
- podłącz płytki do obu baterii zwracając uwagę na polaryzację oraz dokładność ich wciśnięcia
- umieść obie baterie oraz przewody w sposób pokazany na schemacie
- zamknij komorę
- włóż zawleczkę

**OD TEGO MOMENTU PARALIZATOR GOTOWY JEST DO UŻYCIA. UWAGA! NALEŻY ZACHOWAĆ BEZPIECZNĄ ODLEGŁOŚĆ OD ELEKTROD KONTAKTOWYCH (MIN 5 cm - tzw. STREFA BEZPIECZEŃSTWA).**



## TESTOWANIE PARALIZATORA

- upewnij się że żadną częścią ciała nie naruszasz strefy działania paralizatora
- włącz urządzenie włącznikiem 1. przesuwając go do góry w pozycję ON
- naciśnij przycisk spustowy 6. pomiędzy elektrodami testowymi 4. rozbłyszczą iskry i słycać będzie charakterystyczny głośny trzask
- łuk elektryczny będzie trwał przez cały czas wciskania przycisku spustowego.

Nie zaleca się aby testowanie trwało dłużej niż 1 sekundę. Dłuższe i częste testowanie spowoduje szybkie rozładowanie baterii

**Zanim odłożysz paralizator należy go wyłączyć przesuwając włącznik 1. w pozycję OFF.**

## ZALECENIA W UŻYTKOWANIU

- przed planowanym użyciem w sytuacji zagrożenia owiń sznurek 2. wokół nadgarstka i mocno chwyć urządzenie
- włącz urządzenie przesuwając włącznik 1. na pozycję ON i wciśnij spust 6.
- dotknij obiema elektrodami ciała napastnika. Najbardziej wrażliwe na działanie paralizatora są strefy ciała zaznaczone na obrazku. Działając zatem na te strefy paralizator będzie najskuteczniejszy



## EFEKTY DZIAŁANIA PARALIZATORA NA NAPASTNIKA

W zależności od czasu działania prądem na napastnika (od 1/2 sekundy do 5 sekund) można wywołać lekkie odrętwienie i odczucie bólu (1/2 sekundy) aż do całkowitego, chwilowego paraliżu łącznie z utratą świadomości i upadkiem (5 sekund).

Zaleca się aby nie uprzedzać napastnika o zamiarze użycia paralizatora, gdyż efekt zaskoczenia potęguje efekt jego użycia.

**Uwaga!** Działanie dłuższe niż 2 sekundy może spowodować bezwładny upadek na ziemię, co samo w sobie może spowodować poważne uszkodzenie ciała napastnika.

---

**UWAGA!!!** Zbyt długie działanie paralizatora może doprowadzić do utraty przytomności przez napastnika. W takim przypadku należy udzielić pierwszej pomocy i powiadomić najbliższą placówkę służby zdrowia oraz policję.

---

## Podstawy prawne:

### Art. 11. Pozwolenia na broń nie wymaga się w przypadku:

7) posiadania przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie nieprzekraczającej 10 mA; Zgodnie z nowelizacją ustawy o broni i amunicji z roku 2011 paralizatory klasyfikuje się jako broń - przedmiot przeznaczony do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej. Z zapisów art. 11.7 ustawy wynika, że pozwolenia na broń nie wymaga się w przypadku posiadania przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie nieprzekraczającej 10 mA.