

KARTA GWARANCYJNA

Urządzenie: **PARALIZATOR ELEKTRYCZNY
WALTHER PRO SECUR**

*data sprzedaży
podpis sprzedawcy
pieczęć sklepu*

Data przyjęcia	Data wydania	Rodzaj uszkodzenia	Rodzaj uszkodzenia

Dystrybutor w Polsce:



ul. Kopernika 2
42-200 Częstochowa
tel. 034/ 310 60 00

www.bron.pl

Instrukcja obsługi

karta gwarancyjna

PARALIZATOR ELEKTRYCZNY WALTHER PRO SECUR



KOLTER

broń.pl

LIDER SPRZEDAŻY BRONI BEZ ZEZWOLEŃ

INSTRUKCJA OBSŁUGI PARALIZATOR ELEKTRYCZNY WALTHER PRO SECUR

PRZED UŻYCIEM PARALIZATORA NALEŻY DOKŁADNIE
ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI.

DANE TECHNICZNE:

Napięcie: 600.000 V

Zasilanie: 3x bateria alkaliczna 9V

Wymiary: 210/98/38mm

Waga: 240g (bez baterii)

SCHEMAT:

A - elektrody kontaktowe

B - elektrody testowe

C - przycisk spustowy

D - bezpiecznik chwytowy

E - bezpiecznik główny (włącznik)

F - gniazdo baterii

G - opaska na rękę pełniąca
funkcję dodatkowego
zabezpieczenia



WARUNKI GWARANCJI

UWAGA! W PRZYPADKU POSŁUGIWANIA SIĘ URZĄDZENIEM NIEZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM I OPISEM W INSTRUKCJI, PRODUCENT NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE SZKODY, OBRAŻENIA, USZKODZENIA BRONI LUB OBRAŻENIA UŻYTKOWNIKA. TYM SAMYM WSZELKIE PRETENSJE, PRAWA CZY ROSZCZENIA REKLAMACYJNE NATYCHMIAST WYGASAJĄ!

1. Producent udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Bez wypełnionej poprawnie i ostemplowanej karty gwarancyjnej producent nie będzie uwzględniał reklamacji.
3. Producent / Importer zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie sprzętu na prawach gwarancji, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna.
4. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie do 30 dni od dostarczenia sprzętu do serwisu gwarancyjnego.
5. Kupujący przy odbiorze sprzętu zobowiązany jest sprawdzić jego kompletny stan, działanie itp.
6. Adres serwisu gwarancyjnego znajduje się na karcie gwarancyjnej.
7. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy liczony od dnia dostarczenia sprzętu do punktu napraw do dnia wyznaczonego terminu jej wykonania.
8. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji, transportu, samowolnego naprawiania lub przeróbek wyrobu oraz dodatkowo wszelkie uszkodzenia mechaniczne.
9. Powyższe przyczyny oraz dokonanie naprawy przez osoby nieuprawnione mogą spowodować utratę gwarancji.
10. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej jak zjawiska atmosferyczne, powódzie, pożary itp.
11. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
12. Reklamacje dot. niekompletnego wyposażenia nie będą uznawane.

WSZELKIE PRÓBY INGERENCJI MECHANICZNEJ SĄ ZABRONIONE I MOGĄ POCIĄGNĄĆ ZA SOBĄ KONSEKWENCJE PRAWNE ORAZ UTRATĘ GWARANCJI!

WARUNKI DOSTARCZANIA PRZESYŁEK REKLAMACYJNYCH DO SERWISU

1. Obowiązek dostarczenia reklamowanego towaru do serwisu spoczywa na kliencie.
2. W przesyłce koniecznie znaleźć się musi:
opis uszkodzenia, dowód zakupu, oryginalna karta gwarancyjna z datą sprzedaży oraz pieczęcią firmową, dokładny adres nadawcy i nr telefonu.
3. Przesyłka powinna być odpowiednio zabezpieczona na czas transportu.
4. W przypadku braku opisu usterki towar nie będzie przekazywany do serwisu.
5. Nie odpowiadamy za uszkodzenia towaru powstałe na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas transportu.
6. Przesyłki dostarczone na koszt odbiorcy nie będą odbierane.
7. Produkt sprawny technicznie dostarczony do serwisu w celu naprawy (jako niesprawny) zostaje zwrócony na koszt nadawcy z doliczeniem kosztów przeglądu.
8. Przy uzasadnionej reklamacji towar po naprawie gwarancyjnej zostanie zwrócony na koszt firmy Kolter.

Odpowiedzialność:

Posiadacz broni ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za skutki jej użycia oraz następstwa zaniedbań i zaniechań związanych z jej posiadaniem i przechowywaniem. Urządzenie należy przechowywać poza zasięgiem osób niepełnoletnich. Nie należy testować urządzenia na osobach postronnych oraz zwierzętach. Produkt należy używać jedynie do obrony osobistej. Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie lub innych płynach. Do urządzenia nie wolno wlewać żadnych płynów. Podczas pracy urządzenie generuje prąd, dlatego nie należy go używać w otoczeniu materiałów łatwopalnych. Modyfikowanie urządzenia może spowodować jego uszkodzenie lub spowodować jego nieprawidłowe działanie. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu.



Hobby4Men.com

wiatrowki.pl
SPOLECZNOŚĆ MIŁOŚNIKÓW STRZELECTWA



Uwaga paralizator nie funkcjonuje bez zawlecзки, która pełni funkcję dodatkowego zabezpieczenia. Jeżeli napastnik odbierze nam paralizator opaska odłączy automatycznie zawleczkę od urządzenia - spowoduje to wyłączenie urządzenia.

INSTALACJA LUB WYMIANA BATERII

1. Do zasilania Paralizatora należy używać wysokiej jakości baterii alkalicznych.
2. Należy upewnić się, że baterie są naładowane.
3. Należy sprawdzić czy bezpiecznik/wyłącznik zabezpieczający (E) znajduje się w pozycji S.




Następnie należy postępować zgodnie z rysunkami 1-7. W pierwszej kolejności należy całkowicie wyciągnąć z urządzenia opaskę zabezpieczającą na rękę jak zostało to przedstawione na rysunkach 1 i 2.

4. Następnie należy otworzyć komorę baterii poprzez wysunięcie pokrywy (F) zgodnie z rysunkiem nr 2. Kolejno należy wysunąć płytkę kontaktową jak pokazano na rysunku 3.
5. Do płytki kontaktowej należy podłączyć 3 baterie typu 9V w dowolnej kolejności. Należy zwracać uwagę na polaryzację.
6. Teraz należy wsunąć baterie do gniazda, w sposób pokazany na obrazkach 5 i 6. Nie należy używać siły, baterie powinny wsunąć się samoczynnie.
7. Następnie należy wsunąć pokrywę do momentu jej zatrzaśnięcia, oraz umieścić opaskę na rękę pełniącą funkcję dodatkowego zabezpieczenia, w miejscu z którego poprzednio została usunięta zgodnie z rysunkiem nr 7.

OD TEGO MOMENTU PARALIZATOR GOTOWY JEST DO UŻYCIA. UWAGA! NALEŻY ZACHOWAĆ BEZPIECZNĄ ODLEGŁOŚĆ OD ELEKTROD KONTAKTOWYCH (MIN 5 cm - tzw. STREFA BEZPIECZEŃSTWA).





ZASTOSOWANIE I DZIAŁANIE PARALIZATORA

W celu użycia paralizatora należy wziąć urządzenie do ręki i w pierwszej kolejności przełączyć kciukiem górny bezpiecznik główny (włącznik/ wyłącznik) z pozycji S do pozycji F. Następnie należy docisnąć bezpiecznik chwytowy (D) znajdujący się pod bezpiecznikiem głównym (E) jak pokazano na schemacie, palcem wskazującym nacisnąć przycisk spustowy (C) znajdujący się z przodu urządzenia jednocześnie dotykając elektrodami kontaktowymi napastnika - **z pominięciem okolic głowy, karku i serca**. W tym momencie nastąpi wyładowanie elektryczne działające na układ nerwowo-mięśniowy, powodujące obezwładnienie napastnika. Po użyciu urządzenia należy je zabezpieczyć poprzez przełączenie bezpiecznika głównego (E) z pozycji F do S.

W celu sprawdzenia poprawności działania urządzenia, należy postępować jak napisano powyżej, należy przy tym pamiętać aby wyładowanie elektryczne nie trwało dłużej niż sekundę ponieważ może doprowadzić to do jego uszkodzenia, które nie podlega naprawie gwarancyjnej.

Skutki działania paralizatora:

1 sekunda powoduje u napastnika skurcz mięśni,
2-3 sekundy mogą spowodować wstrząs psychiczny,
5 sekund powoduje paraliż układu nerwowo-mięśniowego,

UWAGA!!! Zbyt długie działanie paralizatora może doprowadzić do utraty przytomności przez napastnika. W takim przypadku należy udzielić pierwszej pomocy i powiadomić najbliższą placówkę służby zdrowia oraz policję.

Podstawy prawne:

Art. 11. Pozwolenia na broń nie wymaga się w przypadku:

7) posiadania przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie nieprzekraczającej 10 mA; Zgodnie z nowelizacją ustawy o broni i amunicji z roku 2011 paralizatory klasyfikuje się jako broń - przedmiot przeznaczony do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej. Z zapisów art. 11.7 ustawy wynika, że pozwolenia na broń nie wymaga się w przypadku posiadania przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie nieprzekraczającej 10 mA.